Making a call

- 1. In the device's homescreen, enter a phone number. For an international call, do not forget to enter the country code.
- 3. To end the call, press -.

Answering a call

- 1. When a call comes in, press —.
- 2. To end the call, press -.


Adjusting the volume during a call

During a call, press the Navigation key UP to increase the volume and the Navigation key Down to decrease it.

Accessing all menus

- 1. From the homescreen, press the OK Key.
- 2. Use the Navigation Key to choose desired operation and press the OK Key to enter the selected operation.
- 3. You can exit a menu and return to standby mode by pressing the Right Soft Key or the End Key.

Phonebook Call History Messages Multimedia File Manager Settings Services Organizer App Zone



Device buttons

- 1 Torch 8 End/Power key
- 2 Receiver/Loudspeaker 9 OK key
- Screen 10 USB/Charging interface
- Left soft key 11 Earphone jack
- Dial key 12 Camera
- 6 Navigation key 13 Back cover
- 7 Right soft key

Button description

Left/Right soft key: press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.

Dial key: answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.

Navigation key: within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.

End/Power key: press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby mode.

Changing your ringtone

- 1. From the homescreen, press the OK key.
- 2. Select the Settings menu, then select Profiles.
- 3. Select the desired profile and select Options with the Left soft key.
- 4. Scroll down to select Settings and press the OK key.
- Select Ring settings to change your ringtone.
- Select Adjust volume to adjust different volumes

Calling a recently dialled number

- 1. In the device's homescreen, press —.
- 2. Scroll left or right to a call type.
- 3. Scroll up or down to a number or name.
- 4. Press the OK key to view details of the call or to dial the number.

Adding a new contact

- 1. From the homescreen, select the Right soft key to open the Phonebook.
- 2. Press the Left soft key to open Options, then New.
- 3. Select the storage location.
- 4. Enter the contact information and press the Left soft key to save.

Boutons de l'appareil

- 8 Terminer/Bouton ON-OFF 1 Lampe torche
- Combiné/Haut-parleur 9 Bouton OK
- 10 Port micro-USB Ecran
- 4 Touche gauche 11 Port écouteurs
- 5 Touche d'appel 12 Appareil photo
- Touche de navigation 13 Coque
- 7 Touche droite

Description des boutons

Touche gauche/droite: appuyez sur une touche pour effectuer l'action affichée dans le coin gauche/droit de l'écran.

Touche appel: répondez à tous les appels, passez des appels à partir de la SIM1 ou SIM2, affichez le journal des appels.

Touche navigation: dans un menu, appuyez sur la touche navigation haut, bas, gauche ou droit afin de naviguer dans le menu et ses options. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche navigation pour accéder à tous les menus.

Touche Terminer/Bouton ON-OFF: appuyez et maintenir pour allumer ou éteindre l'appareil, terminer un appel ou rejeter un appel entrant, revenir sur l'écran d'accueil

OK key: press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection.

Numeric key: enter numbers, letters or characters. Select a submenu item labeled with the corresponding

* Key: press to popup the symbols screen when entering text. Press and hold the * Key to toggle between *, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode. Press Left Soft Key and * Key to lock/Unlock keypad, And long press * key you can speed into FM.

Key: in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode. Press to switch the input methods when entering text.

0 Key: press to enter Space when editing text. Power on /off the torch.

Icon description

Y. Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception.

Indicates the battery charge level.

Creating a SMS

- 1. From the homescreen, press the OK key and select
- 2. Select Write Message and select the OK key to choose a
- 3. Press the Left soft key to select Options, then OK.
- 4. Press the Navigation key Down to enter text.
- To switch between the input methods, press # and select an option.
- 5. Enter your text.
- 6. Press the Left soft key to select Options, then Send.

ABC, Abc, abc modes

Press an appropriate alphanumeric key until the character you want appears on the display.

123 mode

Press an appropriate alphanumeric key to enter a number.

Writing language

Select a language for your SMS.

To use other features for text input

To move the cursor, press the Navigation key. To delete characters one by one, press Clear.

To delete words quickly, press and hold Clear.

To insert a space between characters, press 0.

Touche OK: appuyez pour accéder à tous les menus à partir de l'écran d'accueil, appuyez pour confirmer une sélection.

Touche numérique: saisissez des chiffres, lettres ou caractères spécifiques. Sélectionnez un élément d'un sousmenu avec le chiffre correspondant.

Touche* : appuyez pour afficher les caractères spéciaux lorsque vous saisissez du texte. Maintenez la touche pour naviguer entre *, +, P, and W dans les menus qui le permettent. APpuvez sur la touche gauche et sur * pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. En faisant un appui long sur *, key you can speed into FM.

Touche#: à partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur # pour passer du mode silencieux au mode général. Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie lorsque vous écrivez un texte.

Touche 0: appuyez sur la touche pour créer un espace lors de la saisie de texte. Appuyez pour allumer/éteindre la

Description des icônes



平山 Les barres verticales indiquent la force du signal du réseau GSM. Avec cinq barres, vous avez une réception

Le niveau de charge de la batterie

Indicates you have one or more unread messages.



Indicates that the alarm clock is on.



Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".

Indicates you are using Bluetooth.

Install the SIM card and battery

Mobile tracker

3. Set 5 receiver numbers.

the number of the new SIM.


Default password

provided).

card (not provided).

Alarme activée

your phone.



Mobile tracker is used for getting the phone number when

someone who uses your phone and change the SIM card in

1. Enter the menu Zone and select Mobile tracker.

2. Type the password "1234" and make the status ON.

When a new SIM is entered into your phone, a SMS will be

The default password for your data protection is: 1234

The PC will auto detect the phone as a removable disk

To have a large capacity of storage, you need to install a microSD

Installer la carte SIM, carte mémoire et la batterie

2. You can access the device memory to transfer files.

Notification pour un appel manqué

Téléphone en mode silencieux

Un kit piéton est connecté.

Bluetooth activé

6

1. Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not

Transferring files to/from your computer

sent from the new SIM to the numbers set above containing

Turning ON/OFF To turn your phone on,

Charging the battery

- 1. Press and hold ~
- 2. Enter your PIN and press OK if necessary.
- 3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the

phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery

to charge for a few minutes before you try to turn on the phone.

To save energy, unplug the travel adapter when not in use.

If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.

To turn your phone off, press and hold

Troubleshooting

Unable to turn on: press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.

Unable to connect network: weak signal.

Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.

Poor quality of calling:Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.

Des messages non lus dans votre boîte de réception Charger la batterie

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'éteint. En connectant le chargeur, le téléphone ne se rallume pas aussitôt car il faudra un certain temps de charge. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur de la prise électrique à la fin du

Allumer/Eteindre

Pour allumer votre téléphone,

- 1. Maintenez -.
- 2. Saisissez votre PIN et appuyez sur OK (si nécessaire).
- 3. Lorsque l'assistant de démarrage s'affiche, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions.

Si la batterie est totalement déchargée ou enlevée de l'appareil, l'heure et la date sont réinitialisées

Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur -





Passer un appel

- 1. Sur l'écran d'accueil, entrez un numéro de téléphone. Pour un appel international, n'oubliez pas le code pays (00 ..).
- 2. Appuyez sur pour démarrer l'appel.
- 3. Pour terminer l'appel, appuyez sur -.

Répondre un appel

- 1. Appuyez sur pour répondre à un appel entrant.
- 2. Pour terminer l'appel, appuyez sur -.

Ajuster le volume au cours d'un appel

Au cours d'un appel, appuyez sur la touche navigation haut pour augmenter le volume et la touche navigation bas pour diminuer.

Accéder à tous les menus

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- 2. Utilisez la touche navigation pour sélectionner une opération et appuyez sur OK pour valider.
- 3. Pour sortir d'un menu et retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche droite ou sur la touche Terminer.

Répertoire	Messages	Journal d'appels
Réglages	Multimédia	Gestion des fichiers
Organisateur	App Zone	Services

Changer votre sonnerie

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- 2. Sélectionnez Réglages, puis Profiles.
- 3. Sélectionnez le profil souhaité, puis Options en utilisant la touche gauche.
- 4. Défilez vers le bas pour choisir Réglages et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Réglages sonnerie pour modifier la sonnerie. -Sélectionnez Ajuster le volume pour définir les différents volumes.

Appeler un numéro récent

- 1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur —.
- 2. Défilez vers la gauche ou la droite pour un type d'appel.
- 3. Défilez vers le haut ou vers le bas pour afficher un numéro ou un nom
- 4. Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails d'un appel ou — pour passer un appel.

Ajouter un nouveau contact

- 1. A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche droite pour ouvrir le Répertoire.
- 2. Appuyez sur la touche gauche pour afficher Options, puis Nouveau
- 3. Sélectionnez l'emplacement de stockage.
- 4. Saisissez les informations de contact et appuyez sur la touche gauche pour sauvegarder.

sélectionnez Messages. 2. Sélectionnez Ecrire un message et appuyez sur OK pour

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur OK et

- choisir un destinataire
- 3. Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Options,
- 4. Appuyez sur la touche Navigation Bas pour saisir du texte. Pour changer de mode de saisie, appuyez sur # et sélectionnez une option.
- 5. Saisissez votre texte.

Rédiger un SMS

6. Appuyez sur la touche Gauche pour choisir Options, puis

Modes de saisie ABC, Abc, abc

Appuyez sur une touche donnée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche.

Mode 123

Appuyez sur une touche alphanumérique donnée pour saisir un chiffre.

Langue d'écriture

Sélectionnez une langue de rédaction.

D'autres fonctionnalités pour la saisie de texte

Pour déplacer le curseur, utilisez la touche Navigation. Pour supprimer les caractères, appuyez sur Effacer. Pour supprimer des caractères rapidement, maintenez la

touche Effacer.

Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur 0.

Suivi du mobile

Le suivi du mobile est utilisé pour obtenir le numéro de celui qui utilise votre téléphone et change de carte SIM.

- 1. Ouvrez l'application AppZone et sélectionnez Suivi du
- 2. Entrez le mot de passe "1234" et passez le statut sur ON.
- 3. Ajoutez 5 numéros de destinataire.

Lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans votre téléphone, un SMS avec le nouveau numéro sera envoyé à partir de la nouvelle SIM aux destinataires enregistrés.

Le mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut est : 1234.

Transférer des fichiers de/sur votre ordinateur

1. Connectez le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni).

L'ordinateur détectera automatiquement votre téléphone en tant que disque externe.

2. Accédez au disque de stockage de l'appareil pour transférer des fichiers.

Pour avoir une grande capacité de stockage, vous devez insérez une carte micro-SD (non fournie).

Dépannage

Impossible d'allumer l'appareil : appuyez sur la touche ON-OFF pendant plus d'une seconde. Vérifiez que la batterie est bien installée. Enlevez-la et réinstallez la de nouveau, essayez de rallumer l'appareil. Vérifiez que la batterie est bien chargée.

Impossible de se connecter au réseau : signal faible. Essayez de vous déplacer dans un endroit disposant d'un signal plus fort et tentez de vous reconnecter. Assurezvous d'être dans une zone couverte par votre opérateur. Assurez-vous que votre carte SIM est valide. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

Mauvaise réception d'appels : Vérifiez que le volume est adapté à l'environnement, où la qualité de réception est mauvaise. Déplacez-vous vers un endroit avec une meilleur réception et tentez un nouvel appel. Si vous utilisez le téléphone au cours d'un pic de communication, tel que les périodes de trajet, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication à cause de la congestion du réseau.

0 **(**

مفاتيح الجهاز 8 الكشاف مفتاح التشغيل والاغلاق 9 السماعة / مكبر الصوت مفتاح الموافقة 10 الشاشة منفذ اتصال USB والشحن 11 مفتاح الوظائف الايسر منفذ سماعة الاذن 12 مفتاح الاتصال الكاميرا 13 مفتاح الاتجاهات الغطاء الخلفي مفتاح الوظائف الايمن

وصف المفاتيح

مفتاح الوظائف الايمن / الايسر:قمر بالضغط للقيام بتنفيذ الوظائف المحددة لهذا المفاتيح اسفل وايسر يمين الشاشة .

مفتاح الاتصال: للرد على كل المكالمات في البطاقة 1 والبطاقة 2, عرض سجل المكالمات في

مفتاح الاتجاهات :عند فتح القائمة , قمر بالضغط لاعلى ولاسفل ولليمين واليسار لتمرير خيارات القائمة , في وضع الاستعداد اضغط للدخول الى القائمة الرئيسية.

مفتاح التشغيل & الاغلاق: اضغط لمدة لتشغيل او اغلاق الجهاز, اضغط لانهاء المكالمة او رفض المكالمة الواردة , العودة الى وضع الاستعداد.

مفتاح موافق :ضغط للدخول الى القائمة الرئيسية في وضع الاستعداد , اضغط لتأكيد


مفاتيح الارقام	: لادخال الارقام, الحروف, الرموز, لاختيار القائمة الفرعية المناظرة لهذ
للمفتاح المحدد.	

مفتاح *:

0

اضغط للدخول الى قائمة الرموز عند ادخال نص , اضغط لمدة للتبديل بين (+ , *) , وفي وضع الاستعداد يتمر التبديل بين (رمز الايقاف المؤقت P) و (رمز الانتظار W) , اضغط مفتاح الوظائف الايسر ومفتاح * لقفل لوحة المفاتيح او الغاء قفل لوحة المفاتيح , او اضغط مفتاح * لمدة طويلة للدخول إلى FM.

مفتاح #:



في وضع الاستعداد اضغط لمدة طويلة للتبديل بين الوضع الصامت والوضع العامر, اضغط

اضغط لادخال مسافة عند تعديل نص , لتشغيل واغلاق الكشاف.

وصف الايقونة

الاشرطة الرأسية تشير الى قوة إشارة شبكة GSM , عدد 5 اشرطة تشير الى ان الموقع الحالي هو افضل موقع لاستقبال اشارة الشبكة.

تشير الى مستوى شحن البطارية .

تشير الى وجود رسالة او رسائل غير مقروءة.


تشير الى وجود مكالمة لمريتمر الرد عليها.

تشير الى ان ساعة المنبه تعمل. تشير الى ان الهاتف في وضع الصامت




تشير إلى استخدام البلوتوث.

تثبيت البطاقة والبطارية



اذا كانت البطارية فارغة تماما لايمكن تشغيل الهاتف حتى عند توصيل الشاحن , حيث يرجى ترك البطارية لدقائق حتى يتمر شحنها قبل محاولة تشغيل الهاتف, لحفظ شحن البطارية قمر بفصل محول السفر في حالة عدم الاستخدام



التشغيل والاغلاق

لتشغيل الهاتف,

شحن البطارية

1. اضغط لمدة 🖚

2. قمر بادخال رمز PIN ثمر اضغط موافق

3. عند ضبط نمط الاستخدام , قمر بضبط الهاتف وفق تعليمات الشاشة .

إذا كانت البطارية فارغة تماما او تمر اخراج البطارية من الجهاز, سيتمر عمل اعادة ضبط للوقت والتاريخ .

لاغلاق الهاتف , اضغط لمدة على مفتاح الاغلاق.

إجراء مكالمة

- 1. في الشاشة الرئيسية للجهاز قمر بادخال رقمر الهاتف , للمكالمات الدولية برجاء ادخال كود
 - 2. اضغط مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم .
 - 3. لانهاء المكالمة قمر بالضغط على مفتاح الانهاء. الرد على المكالمة
 - 1. في حالة استلام مكالمة اضغط مفتاح الاتصال. 2. لانهاء المكالمة اضغط مفتاح الانهاء .

تعديل مستوى الصوت أثناء المكالمة

اثناء المكالمة, اضغط مفتاح الاتجاهات لاعلى لزيادة مستوى الصوت واضغط مفتاح الاتجاهات لاسفل لتقليل مستوى الصوت.

الدخول الى كل القوائم

- 1. في الشاشة الرئيسية قم بالضغط على مفتاح الموافقة 2. قمر باستخدام مفتاح الاتجاهات لاختيار الوظيفة المحددة واضغط موافق للدخول الى
- يمكنك الخروج من القائمة والعودة الى وضع الاستعداد بالضغط على مفتاح الوظائف الايمن

و مفتاح الانهاء.		
سجل المكالمات	الرسائل	دليل الهاتف
مدير الملفات	الوسائط المتعددة	الإعدادات
الخدمات	التطبيقات	مدير الملفات

- 1. في الشاشة الرئيسية قمر بالضغط على مفتاح موافق.
 - 2. قم باختيار قائمة الاعدادات, ثمر اختر الاوضاع.
- قم باختيار الوضع المحدد واختر الاعدادات بالضغط على مفتاح الوظائف الايسر.
 - 4. قمر بالتمرير لاسفل واختر الاعدادات ثمر اضغط موافق.
 - اختر اعدادات الرنين لتغيير نغمة الرنين . - اختر تعديل مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت

الاتصال برقم من سجل المكالمات

- 1. في الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح الاتصال . ____.
- 2. قمر بالتمرير لليسار او اليمين لتحديد نوع المكالمة .
- 3. قم بالتمرير لاعلى او اسفل لاختيار الاسمر او الرقم. 4. اضغط مفتاح موافق لعرض تفاصيل المكالمة او مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم

اضافة اسم جديد

تغيير نغمة الرنين

- في الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح الوظائف الايمن للدخول الى دليل الهاتف.
 - 7. قم بتحديد مكان الحفظ.
- قمر بادخال معلومات الاسمر ثمر اضغط مفتاح الوظائف الايسر للحفظ.

إنشاء رسالة

- 1. من الشاشة الرئيسية اضغط موافق واختر قائمة الرسائل.
- 2. اختر انشاء رسالة واضغط موافق لاختيار مستلمر الرسالة.
- 3. اضغط مفتاح الوظائف الايسر للدخول الى قائمة الخيارات ثمر اضغط موافق.
 - 5. قم بادخال النص.

طرق الادخال ABC, Abc, abc

اضغط على المفتاح المناسب في لوحة المفاتيح حتى يتمر ظهور المراد استخدامه

اضغط على المفتاح المناسب لادخال الرقم

قم باختيار اللغة استخدامها في الرسائل.

لاستخدام عناصر ادخال النص الاخرى

لنقل المؤشر , اضغط مفاتيح الاتجاهات لادخال مسافة بين الحروف اضغط مفتاح 0

- وتغيير بطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف.
- 7. 1. قمر بالدخول الى القائمة واختر (تعقب الهاتف)
- 9. 3. قمر بضبط عدد 5 مستلمين للرسائل
- في حالة استخدام بطاقة جديدة في الهاتف , سيتم ارسال رسالة من البطاقة الجديد الى الارقام التي تمر ضبطها للاستلام تحتوى على رقمر البطاقة الجديدة.

كلمة المرور الافتراضية

نقل الملفات من والى جهاز الكمبيوتر

1. قمر بتوصيل الهاتف الى جهاز الكمبيوتر من خلال كابل نقل البيانات USB (غير مرفق) 2. يمكن الدخول الى ذاكرة الهاتف لنقل البيانات.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

غير قادر على تشغيل الهاتف:

ضغط على مفتاح التشغيل لمدة 1ثانية , قمر بفحص اتصال البطارية بشكل صحيح , قمر باخراج البطارية واعادة تثبيتها مرة ثانية , قمر بمحاولة التشغيل , يرجى التأكد من شحن البطارية.

غير قادر على الاتصال بالشبكة : الاشارة ضعيفة :

يرجى المحاولة والانتقال الى مكان تكون فيه اشارة الشبكة قوية ومحاولة الاتصال بالشبكة مرة خرى , يرجى التأكد من انك في اطار نطاق تغطية الشبكة من مشغل الخدمة , يرجى التأكد من ان البطاقة صحيحة , يرجى الاتصال بمشغل الشبكة لمزيد من المعلومات

يرجى التأكد من جودة الصوت اثناء المكالمة في منطقة ذات جودة اتصال رديئة , مثل الطابق السفلي قد تكون اشارة الشبكة ضعيفة , يرجى محاولة الوصول الى مكان تكون به اشارة الشبكة قوية وقم باعادة محاولة الاتصال.

أثناء استخدام الهاتف المحمول في فترة ذروة الاتصالات، قد تكون غير قادر على الاتصال بسبب

Head (W/Kg) 0.665

Body (W/Kg) 0.514

PN113655

ARCHOS F24 book.indd



اضغط مفتاح الوظائف الايس للدخول الى الخيارات , ثمر اختر جديد.

تعقب الهاتف يتمر استخدامه للحصول على رقمر الهاتف عند قيامر شخص باستخدامر الهاتف

- - 4. اضغط مفاتيح الاتجاه لاسفل لادخل النص. للتبديل بين طرق الادخال اضغط مفتاح # واختر الاختيار المحدد.
 - 6. اضغط مفتاح الوظائف الايسر للدخول الى الخيارات, ثمر ارسال.

لغة الكتابة

لحذف الحروف واحد تلو الاخر , اضغط حذف لحذف الكلمات يسعة اضغط لمدة على حذف

تعقب الماتف

- 8. 2. قمر بادخال كلمة المرور (1234) ثمر اضغط تشغيل

كلمة المرور الافتراضية لحماية البيانات هي : 1234.

سيقوم جهاز الكمبيوتر تلقائيا باكتشاف الهاتف كوسيط تخزين

للحصول على سعة تخزين كبيرة , يرجى استخدام بطاقة ذاكرة microSD (غير مرفق).

SAR:

05/02/2015 10:45:35